

MP3 Player

blue media

Serie 8290



MP3 Player 2 GB

Handbuch

User manual

Deutsch

English

Danke, dass Sie sich für den bluemia® MP3-Player BM-8295 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes, um den vollen Nutzen aus den vielen Funktionen ziehen zu können. Bitte bewahren Sie das Handbuch auch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

Geschützte Warenzeichen:

bluemia® ist ein eingetragenes Warenzeichen. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Handbuch genannten anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Inhaber/Hersteller.

Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG)

Wir sind registrierter Hersteller: WEEE-Reg.-Nr. DE 63011249. Produkte, die durch eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind (siehe Abbildung 1), müssen nach dem Elektro- und Elektronikgesetz getrennt entsorgt werden (Batterien und Akkumulatoren müssen getrennt von den Altgeräten entsorgt werden). Das Symbol befindet sich entweder auf dem Produkt, der Verpackung, dem Handbuch und/oder dem Garantieschein.



Abb. 1 - Das Gerät Serie 3240 ist durch die durchgestrichene Mülltonne gekennzeichnet.

Service / Garantieabwicklung

Wir wissen, wie wichtig Qualität und gut funktionierender Service für unsere Kunden ist. Deshalb achten wir schon bei der Herstellung auf die Qualität der verwendeten Komponenten. Sollten Sie dennoch ein Problem mit unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte nicht an Ihren Händler, sondern direkt an uns.

Wir stehen Ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern zur Verfügung:

Hotline: +49(0)700 – EASYCARE*
+49(0)700 – 32792273*

* 0,12€/Minute aus dem Festnetz der DTAG.

Web: www.bluemia-it.com

Wichtig: Senden Sie bitte nicht unaufgefordert Ware ein, ohne sich vorher von unserer Service-Hotline eine RMA-Nummer geben zu lassen. Ware ohne RMA-Nummer kann nicht angenommen werden und muss leider unbearbeitet retourniert werden. Bitte beachten Sie weiterhin, dass Sie vor der Einsendung des Produktes ggf. sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen müssen.

Garantie

Ab Kaufdatum gewähren wir auf das Gerät Serie 8290 eine Gewährleistung von 2 Jahren, auf Akku 6 Monate. Verschleißteile sind hiervon ausgenommen. Bewahren Sie bitte den Kassenbeleg auf, er ist Bestandteil Ihres Garantieanspruches und muss im Falle einer Rücksendung an Netsquare mit eingeschendet werden. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Wege der Garantie wird das Gerät, nach Überprüfung durch eine autorisierte Servicestelle entweder repariert oder es wird ein gleichwertiges oder höherwertiges Ersatzprodukt geliefert. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum von Netsquare über. Die Gewährleistungszeit wird durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert, noch beginnt sie vom neuen oder wird anderweitig beeinflusst.

Das Produkt ist bei sachgemäßer Verwendung während der Garantiezeit frei von Material oder Bearbeitungsfehlern. Gewährleistung besteht nicht bei unsachgemäßer Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, bei Benutzung, die im Widerspruch zu den im Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen stehen, bei Veränderungen durch Software, Viren oder ein anderes Gerät oder Zubehör, bei Veränderungen, die durch andere nicht von uns genehmigte Modifikation verursacht wurden. Diese Garantie umfasst nicht die normale Abnutzung z.B. bei Verschleißteilen von Akkus oder Displays.

Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle* geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produktseriennummer, der mobile Zugangsdatencode entfernt, gelöscht, verunstaltet oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist, wobei, die Entscheidung darüber in das alleinige Ermessen von Netsquare gestellt wird.

Bitte informieren Sie sich über die bluemia® Hotline über autorisierte Kundendienststellen.

Die Garantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt Feuchtigkeit, Nässe oder extremen Temperatur- und Umweltbedingungen oder einem raschen Wechsel derselben, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben.

Die Garantie findet keine Anwendung, wenn Funktionen des Produktes wegen der technischen Ausgestaltung der Fernmeldenetze oder wegen (anderer) Störquellen, auf die Netsquare keinen Einfluss hat, nicht genutzt werden können.

Diese eingeschränkte Garantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechte gegenüber Netsquare. Sie beinhaltet die einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an Ihrem Produkt. Diese eingeschränkte Garantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von Netsquare, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig. Das betrifft auch jegliche stillschweigende Bedingung, Garantie oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese eingeschränkte Garantie schließt weder Ihre gesetzlichen Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht, noch Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus oder beschränkt diese.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass durch das Entfernen von Typenschildern, Seriennummern oder Garantiesiegeln der Garantieanspruch für das Gerät erlischt.

Haftungsausschluss

In dem rechtlich zulässigen Umfang schließt Netsquare jede Haftung für Schäden oder Datenverluste, Verfälschung von Daten, sowie für auf Grund der Nutzung bzw. Unmöglichkeit der Nutzung entstehende gewöhnliche, außergewöhnliche Schäden oder Folgeschäden aus. Das gilt insbesondere für Nutzungsausfall, Zeitverlust, Datenverlust, entgangener Gewinn, entgangene Einsparungen.

Die Haftung Netsquare ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass Netsquare vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder im Fall des Todes oder für Personenschäden wenn dies auf Netsquare Fahrlässigkeit beruht.

Für die Dauer der Reparaturzeit wird kein Leihgerät zur Verfügung gestellt.

Ein Vorabaustausch ist nicht möglich.

Hinweis

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können vom Original abweichen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Netsquare darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Alle technischen Angaben, Zeichen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechtes. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die beim unsachgemäßen Einbauen entstehen.

© Copyright 2006, Netsquare. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.0, Stand: 15.11.2006.2006

Inhalt

SCHNELLSTART	6
ÜBERTRAGUNG UND ABSPIEL VON MUSIK UND MTV VIDEOS	8
ÜBERTRAGUNG UND ANSCHAUEN „BROWSING“ VON PHOTOS.....	11
ÜBERTRAGUNG UND LESEN VON E-BOOKS	12
AUFNAHME (REC) UND WIEDERGABE (PLAY) VON AUFNAHMEN.....	14
BENUTZUNG DES FM RADIOS	17
SPEICHERUNG VON DATEIEN AUF DEM MP3 PLAYER	19
EINSTELLUNG „SYSTEM PARAMETER“	19
AUFLADEN DER BATTERIE	20
MP3 ZUBEHÖR	21
TIPPS UND FEHLERFINDUNG.....	21
SICHERHEIT UND REINIGUNG	22

Schnellstart

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres MP3 Players. Lesen Sie bitte folgende Seiten zur Benutzung des MP3 Players.

Übertragen Sie Dateien (Lieder, Videos, Photos, etc.) auf Ihren Computer, schließen Sie den MP3 Player an, um die gewünschten Dateien zu übertragen.

Und nun viel Spaß !

- spielt MP3/WMA Musik oder MTV Video
- blättert JPEG Photos
- liest e-Book Textdateien
- FM-Radio
- Digital Recorder
- USB Flash Disk

MP3 Benutzeroberfläche

1. Menü
2. Play/Pause (Abspiel/ Pause)
3. Volumen (Lautstärke)
4. Forward (vorwärts)
5. Backward (rückwärts)
6. Earphone (Kopfhörer)
7. USB Benutzeroberfläche
8. Display (Bildschirm)
9. Power ON/OFF (AN/AUS)

MP3 On/Off (An/Aus)

- Anschalten des MP3:
Wenn der MP3 Player aus ist, schalten Sie von OFF (Aus) auf ON (An), der Willkommensbildschirm erscheint auf dem Display, und Ihnen wird das Main Menü (Hauptmenü) eingeblendet. Nun können Sie die von Ihnen gewünschte Funktion wählen.

- **Ruhefunktion des MP3 (sleep):**
Falls Sie das Benutzen des MP3 Players für einen Moment unterbrechen wollen, drücken Sie lange auf den PLAY/PAUSE Knopf. MP3 speichert die Dateien und geht in Ruheposition (sleep), das Display schaltet sich aus, aber der An/Aus Schalter ist noch auf der An-Position.
- **Aufweckfunktion:**
Wenn der MP3 Player sich in der Ruhfunktion befindet, ist das Gerät noch angeschaltet. Drücken Sie lange auf den PLAY/ PAUSE Knopf, und der MP3 Player beginnt wieder zu laufen. Das Logo erscheint wieder auf dem Display, es zeigt die Funktion, die vor der Ruhfunktion eingestellt war, und der Spaß kann weitergehen.
- **Abschalten des MP3:**
Schalten Sie den OFF/ON Schalter auf OFF, und das Gerät wird ausgeschaltet. (Anmerkung: Bevor Sie das Gerät ausschalten, bestätigen Sie die Ruhfunktion, so werden die Dateien gespeichert, dann ausschalten).

Drei Schritte, um Media Dateien auf dem MP3 abzuspielen:

Übertragen Sie Media Dateien auf Ihren Computer, dann übertragen Sie die Dateien auf den MP3 Player und los gehts!

Schritt 1: Übertragung von Media Dateien auf Ihren Computer

Für den Fall, das Sie noch keine Media Dateien auf Ihrem Computer haben: Sie können diese Dateien entweder von Ihren CD's auf den Computer übertragen, oder – falls Internetanschluss vorhanden – online Dateien kaufen, und auf Ihren Computer herunterladen.

Schritt 2: Schließen Sie den MP3 Player an, um die Batterien aufzuladen, und um Media Dateien zu übertragen.

Verbinden Sie den MP3 Player mit einem USB Anschluss Ihres Computers.

- **Um die Batterien des MP3 Players aufzuladen:**
Wenn der MP3 Player mit dem Computer über den USB Anschluss verbunden ist, laden sich die Batterien automatisch auf. Wenn Sie die Batterien zum ersten Mal aufladen, lassen Sie das Gerät 4 Stunden am Computer, um die Batterien vollständig aufzuladen.

- Übertragung von Media Dateien auf den MP3 Player:
Wenn Sie den MP3 Player an den Computer angeschlossen haben, erscheint dieser als Wecheldatenträger auf Ihrem Arbeitsplatz. Sie können dann die gewünschten Dateien zu diesem Laufwerk übertragen.

Schritt 3: Abspiel der Media Dateien

Wenn die Batterien aufgeladen und die Dateien übertragen sind, ist das Gerät bereit, diese Dateien abzuspielen. Unterbrechen Sie die Verbindung des MP3 Players mit Ihrem Computer und stellen Sie den Schalter an der Oberseite des Geräts auf ON. Dann schließen Sie die Ohrstöpsel an, drücken Sie PLAY auf dem MP3 Player, und viel Spaß!

Übertragen & Abspielen von Musik und MTV Videos

Lesen Sie folgenden Abschnitt bezüglich der Übertragung von Musik zum MP3 Payer und dem Abspiel von Musik und Videos.

Wenn Sie bereits Musik oder Video Dateien auf Ihrem Computer haben, können Sie das Gerät an den Computer anschließen, und die gewünschten Dateien auf den MP3 Player übertragen.

Audio-Formate, die vom MP3 Player gelesen werden: MP3, WMA, WAV

Ein Lied, welches das Format MP3 oder WMA besitzt, bietet fast die Qualität eines CD Players, aber benutzt weniger Speicher als ein Lied im WAV Format.

Video Dateien die vom MP3 Player gelesen werden können: MTV, AMV

Benutzen Sie MTV Änderungshilfen, um andere Video Formate auf MTV Format umzustellen.

Übertragung von Musik oder MTV Video Dateien zum MP3 Player:

Schließen Sie den MP3 Player an Ihren Computer, der MP3 Player erscheint als Wecheldatenträger. Sie können nun Ihre Lieblingslieder oder Lieblingsvideos auf das Gerät kopieren.

Benutzen von MP3:

Benutzen Sie die MP3 Kontrollen, um Musik abzuspielen. Benutzen Sie den Schalter an der Oberseite des Gerätes, um es An oder Aus zu schalten.

- Start MP3:
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie es mit Hilfe des On/Off Schalters an, auf dem Display erscheint das Logo, und Sie kommen in das Hauptmenü.

- Auswahl der „Musik“ Funktion:
Im Anzeigefeld des Hauptmenüs auf „forward (vorwärts)“ oder „backward (rückwärts)“ drücken, um die „Musik“, Optionen auszuwählen. Zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, dann zum „Musik“ Anzeigefeld und es erscheint die Liste der Mediadateien.
- Abspielen einer Media Datei:
Drücken Sie den PLAY/PAUSE Knopf, das Gerät spielt nun ab.
- Von einer zur nächsten Media Datei:
Im „PLAY“ Status, drücken Sie den „FORWARD (vorwärts)“ Knopf, um zu der nächsten Datei zu kommen.
- Zurückspringen einer Media Datei:
Im PLAY Status, drücken Sie den PREVIOUS/REWIND (zurück) Knopf, um die vorherige Datei abzuspielen.
- Einstellen des PLAY Modus
Drücken Sie den „Menu“ Knopf, gehen Sie in das „Play Modus“ Untermenü, Sie können jetzt direkt den Play Modus spielen, drücken Sie den „forward“ oder „backward“ Knopf, wählen Sie den „Musik“ Modus, dann den „Menu“ Knopf zur

Bestätigung.

- Wiederholung (Repeat):
Normaler Modus, Einzelwiederholung, Direktwiederholung, Direktabspiel, alles wiederholen, durchsuchen. Equalizer (Ausgleichung): Normal, Rock, Pop, Klassik, Soft, Jazz, DBB
Tempo = Abspielgeschwindigkeit: -8.....0.....8
Spielt das Musikstück schneller oder langsamer ab.

Wiederholung: Im „Play Modus“ „Menü“ drücken und im Untermenü „Wiederholung A-B“ auswählen. Eingabe A-B Wiederholung, drücken Sie den „forward“ Knopf, um die A oder B Markierung zu wählen, „Menü“ Knopf drücken, um aus dem Replay-Modus (Wiederholungsmodus) herauszukommen.

Wiederholungszeiten: 1.....10

Gibt an wie oft der „A-B loop“ wiederholt wird.

Wiederholungsabstand: 1.....10

Gibt an wie lange die Pausen zwischen den „A-B loop“ sind

Exit (Ausgang): zurück zum Abspiel-Anzeigefeld

- Lyrik (Liedertext) Bildschirm:

Dieser MP3 Player akzeptiert „LRC“ Lyrik Dateien. Die Liedertexte können angezeigt werden, während das Lied abgespielt wird. Falls die Media Datei einen

entsprechenden Liedtext besitzt, drücken Sie lange auf „PLAY/PAUSE“, um zur Anzeige der Lyriks zu kommen, während das Lied gespielt wird. Dann den MODE Knopf drücken, um zum Musik Abspiel Modus zurückzukommen.

- **Pause:**
Drücken Sie den PLAY/PAUSE Knopf, dann stellt sich das Gerät auf Pause.
- **Management der Dateien:**
Im „PAUSE“ Status drücken Sie den „Menu“ Knopf und gehen in das Datei Untermenü „Manage“.
Direkt: wählt Voreinstellungen direkt aus .Löschen einer Datei: kann ausgewählte Dateien löschen
Exit (Ausgang): Rückkehr zur Abspieleinstellung
- **Ändern der Lautstärke (VOL – Volumen):**
Drücken Sie den „VOL“ Knopf, dann den „forward“ Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen, und den „backward“ Knopf, um die Lautstärke zu verringern.
- **In das Hauptmenü gehen:**
Lange den „Menü“ Knopf drücken. Der MP3-Player geht dann zur Hauptmenü Einstellung zurück und Sie können eine andere Funktionen auswählen.
- **Einrichten der „sleep“ Schlaffunktion (Stand-By):**
Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.
- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**
Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.
- **Gerät ausschalten:**
Den Schalter auf off (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Übertragung & Anschauen „Browsing“ von Fotos

Lesen Sie das folgende Kapitel bezüglich der Übertragung und des Anschauens von Fotos. Falls Sie bereits Foto Dateien auf dem Computer haben, können Sie ihren MP3 Player an Ihren Computer schließen, und die Fotos auf das Gerät übertragen.

MP3 akzeptiert folgendes Foto Dateiformat:

JPG, GIF Andere Dateiformate müssen in jpg Format geändert werden, damit das Gerät auch diese Fotos lesen kann.

Übertragung von Foto Dateien auf den MP3 Player:

Schließen Sie den MP3 Player an Ihren Computer, der MP3 erscheint als Wechseldatenträger.

tenträger. Sie können die gewünschten Foto Dateien zum Laufwerk kopieren, oder die unerwünschten löschen.

MP3 Foto Kontrolle:

Benutzen Sie die Photo Kontrollen, um Photos anzuschauen. Nutzen Sie den Schalter an der Oberseite des MP3 Players, um das Gerät an oder aus zuschalten.

Start MP3:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von off auf on. Der MP3 ist nun eingeschaltet, das Display erscheint, nun in das Hauptmenü gehen.

Auswahl der Photo Funktion:

Benutzen Sie in der Hauptmenüeinstellung den „forward“ oder „backward“ Knopf, um die Photo- Optionen auszuwählen, zur Bestätigung den „Menu“ Knopf drücken, in die Photo- Einstellung gehen, und es erscheint eine Liste der vorhandenen Photo Dateien.

Photos anschauen:

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, die ausgewählten Photos erscheinen daraufhin direkt auf dem Bildschirm des MP3 Players.

Zum nächsten Photo:

Im Status „Anschauen“ der Photos drücken Sie auf den „forward“ Knopf, um zum nächsten Photo zu gelangen, es erscheint auf dem Bildschirm.

Zum vorherigen Photo zurück:

Im Status „Anschauen“ der Photos drücken Sie auf den „backward“ Knopf, um das vorherige Photo anzuschauen, es erscheint auf dem Bildschirm.

• In das Hauptmenü:

Den „Menu“ Knopf lange drücken, die Einstellung des Hauptmenüs erscheint, jetzt können Sie jede andere Funktion auswählen.

• Einrichten der „sleep“ Funktion:

Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ (Stand-By) bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.

• Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:

Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.

• Gerät ausschalten:

Den Schalter auf off (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Übertragung und Lesen von E-Books

Lesen Sie folgendes Kapitel bezüglich der Übertragung und des Lesens von E-Books. Wenn Sie bereits E-Book Dateien auf Ihrem Computer haben, schließen Sie den MP3 Player an den Computer, und übertragen Sie die Dateien auf den MP3 Player.

MP3 Player akzeptiert folgendes Datei Format: TXT

Andere E-Book Formate müssen abgeändert werden in .txt Format, damit der MP3 Player den Text lesen kann.

Übertragung von E-Book Dateien auf den MP3 Player:

Schließen Sie den MP3 Player an Ihren Computer, der MP3 erscheint als Wecheldatenträger. Sie können die gewünschten E-Book Dateien zu der „Disk“ kopieren, oder die unerwünschten löschen.

MP3 E-Book Kontrolle:

Nutzen Sie die E-Book Kontrollen, um E-Books zu lesen. Nutzen Sie den Schalter an der Oberseite des MP3 Players, um das Gerät an oder aus zuschalten.

- **Start MP3:**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von „off“ auf „on“. Der MP3 ist nun eingeschaltet - das Display erscheint - nun in das Hauptmenü gehen.

- **Auswahl der E-Book Funktion:**

Benutzen Sie in der Hauptmenüeinstellung den „forward“ oder „backward“ Knopf, um die E-Book - Optionen auszuwählen, zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, in die E-Book - Einstellung gehen, und es erscheinen eine Liste der vorhandenen E-Book-Dateien.

- **Lesen eines E-Books**

Wenn Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken, erscheinen direkt die ausgewählten E-Books, im E-Book Ablesestatus erscheinen dann die entsprechenden Seiten des E-Books auf dem Bildschirm.

- **Vorwärtsblättern des E-Books:**

Im Status des „Lesens“ erscheint die nächste Seite durch Drücken des „forward“ Knopfes

- **Zurückblättern des E-Books:**

Im Status des „Lesens“ erscheint die vorherige Seite durch Drücken des „backward“ Knopfes.

- **In das Hauptmenü:**

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie lange den „Menü“ Knopf, anschließend können Sie über die Einstellung jede andere Funktion auswählen.

- **Einrichten der „sleep“ Funktion:**

Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ (Stand-By) bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.

- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**

Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.

- **Gerät ausschalten:**

Den Schalter auf „off“ (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Aufnahme- (REC) u. Abspielen- (PLAY) Funktion

Lesen Sie die folgendes Kapitel bezüglich des Aufnehmens und Abspielens von Dateien. Der MP3 Player hat ein eingebautes Mikrofon. Kann direkte Aufnahmen machen und Dateien erstellen. Diese Dateien können daraufhin auf Ihren Computer übertragen werden.

MP3 Aufnahmefunktion:

Nutzen Sie die Aufnahmefunktion, um selber aufzunehmen. An und Ausschalten über den Schalter an der Oberseite des MP3 Players.

- **Start MP3:**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von „off“ auf „on“. Der MP3 Player ist nun eingeschaltet, der Bildschirm geht an, nun in das Hauptmenü gehen.

- **Auswahl der Aufnahme Funktion:**

Benutzen Sie in der Hauptmenüeinstellung den „forward“ oder „backward“ Knopf, um die Aufnahme- Optionen (Record) auszuwählen, zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, in die Aufnahme-Einstellung gehen, und es erscheint die Aufnahmezeiten.

- **Start Aufnahme:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf um eine Aufnahme zu beginnen, die Zeit auf dem Bildschirm blinkt nun.

- **Pause:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, um eine Pause in der Aufnahme zu machen.

- **Beenden einer Aufnahme:**

Um eine Aufnahme zu beenden, drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf lange, MP3 wird die Aufnahme als WAV/ACT Sound Datei speichern.

- **Einstellung des Aufnahme Modus:**

Drücken Sie im „Aufnahme Stop“ Modus den „Menu“ Knopf und gehen Sie in das Aufnahme Untermenü, dann direkt zur Einstellung Aufnahme Modus. „Forward“ oder „backward“ drücken, um die gewünschte Option auszuwählen, zur Bestätigung den „Menu“ Button drücken.

1. Direktspeicherung: direktes Anklicken der Aufnahme-Dateien, um sie zu speichern.
2. Lieder Modus (songs mode): automatische und abgeschlossene Lieder.
3. Code Modus: 192K, 128K, 64K
4. Exit: Zurück zur Einstellung der Aufnahme

- **Pause:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, um zum Pausen-Status zu gelangen.

- **Änderung der Lautstärke:**

Den „VOL“ Knopf drücken, dann den „forward“ Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen und „backward“ um die Lautstärke zu verringern.

- **In das Hauptmenü:**

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie lange den „Menu“ Knopf, anschließend können Sie über die Einstellung jede andere Funktion auswählen.

- **Einrichten der „sleep“ Funktion:**

Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ (Stand-By) bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.

- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**

Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.

- **Gerät ausschalten:**

Den Schalter auf „off“ (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Übertragung von Aufnahme Dateien von Ihrem MP3 Player zu Ihrem Computer
Schließen Sie den MP3 Player an Ihren Computer, der MP3 erscheint als Wecheldatenträger. Ihre Aufnahme- Dateien sind in dieser „Disk“ gespeichert. Sie können die gewünschten Aufnahme-Dateien zu der „Disk“ kopieren, oder die unerwünschten löschen.

Nutzung der MP3 Abspiel Kontrolle:

MP3 schafft Aufnahme Dateien im WAV/MP3/ACT Sound Format. Die MP3 Format Aufnahme Dateien sind normale Musik Dateien, und werden wie solche abgespielt. Benutzen Sie die MP3 Kontrollen, um Aufnahme Dateien mit ACT Sound Format

abzuspielen. Nutzen Sie den Schalter an der Oberseite des MP3 Players, um ihn an oder auszuschalten.

- **Start MP3:**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von off auf on. Der MP3 ist nun eingeschaltet, der Bildschirm geht an, nun in das Hauptmenü gehen.

- **Auswahl der Aufnahme Funktion:**

Benutzen Sie in der Hauptmenüeinstellung den „forward“ oder „backward“ Knopf, um die Aufnahme- Abspiel- Optionen auszuwählen, zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, in die Aufnahme-Abspiel-Einstellung gehen, und es erscheint eine Liste der Media Dateien.

- **Abspiel:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, das Gerät befindet sich jetzt im Abspiel-Modus.

- **Zur nächsten Datei kommen:**

Drücken Sie im Abspiel-Status den „forward“ Knopf, um zur nächsten Media Datei zu kommen.

- **Zur vorherigen Datei:**

Drücken Sie im Abspiel-Modus den „backward“ Knopf, um zur vorherigen Media Datei zu kommen.

- **Einstellung des Abspiel-Modus:**

Drücken Sie den „Menu“ Knopf, gehen Sie dann in das Abspiel-Untermenü, und dann direkt den Abspiel-Modus einstellen, drücken Sie dann entweder „forward“ oder „backward“, um die Musik Optionen zu wählen, zur Bestätigung „Menü“ ... Knopf drücken.

Wiederholung: Normal Modus, Einzelwiederholung, direkte Wiederholung, direktes Abspiel, alles wiederholen, Abspiel durchschauen.

Abspielgeschwindigkeit: -8.....0.....8

Wiedergabe (replay): In A-B Wiedergabe gehen, „forward“ drücken, um A oder B Markierung zu wählen. MP3 Player gibt automatisch wieder. Den „Menü“ Knopf drücken, um aus dem Wiedergabe Modus herauszukommen.

Exit: Rückkehr zur Abspiel- Einstellung

- **Pause:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, um zum Pausen Status zu gelangen.

- **Datei-Management:**

Drücken Sie den „Menü“ Knopf im Pausen Modus, dann in der Einstellung zum Untermenü Datei-Management gehen. Direkt: wählt Voreinstellungen direkt aus Löschen einer Datei: kann ausgewählte Dateien löschen

- Exit (Ausgang):** Rückkehr zur Abspiel Einstellung
- **Änderung der Lautstärke:**
Den „VOL“ Knopf drücken, dann den „forward“ Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen und „backward“ um die Lautstärke zu verringern.
- **In das Hauptmenü:**
Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie lange den „Menu“ Knopf, anschließend können Sie über die Einstellung jede MP3 Funktion auswählen.
- **Einrichten der „sleep“ Funktion:**
Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.
- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**
Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.
- **Gerät ausschalten:**
Den Schalter auf off (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Benutzung des FM Radio (Optionen)

Lesen Sie folgendes Kapitel, um das FM Radio benutzen zu können.

Das FM Radio akzeptiert folgende Bandbreite: FM 87 – 108 MHz

Anpassbar an unterschiedliche Regionen

MP3 Radio Kontrolle:

Nutzen Sie die MP3 Kontrollen, um das Radio zu benutzen. Nutzen Sie den Schalter an der Oberseite des MP3 Players, um ihn an oder auszuschalten.

- **Start MP3:**
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von „off“ auf „on“. Der MP3 ist nun eingeschaltet, der Bildschirm geht an, nun in das Hauptmenü gehen.
- **Auswahl „System Parameter“ Funktion:**
Um die FM Radio Optionen auszuwählen, drücken Sie die „forward“ oder „backward“ Knöpfe in der Hauptmenüeinstellung. Zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, auf dem Bildschirm erscheint das Bild eines Radios.
- **Hinzufügen einer zu empfangsbereiten Frequenz:**
Den „forward“ Knopf drücken, MP3 fügt die zu empfangende Frequenz hinzu, Abstufung ist 0.1
- **Aufhebung einer empfangsbereiten Frequenz:**
Drücken Sie den „backward“ Knopf, das MP3 Gerät wird Frequenz aufheben, Abstufung ist 0.1

- **Hören der nächsten Radiostation:**

Drücken Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf, hören Sie die nächste Station dieser Frequenz.

- **FM Untermenü:**

Den „Menü“ Knopf drücken, MP3 kommt zur Einstellung des Untermenüs, jetzt können Sie Parameter einstellen, drücken Sie die „forward“ oder „backward“ Knöpfe, um die FM Radio Optionen auszuwählen. Zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken.

Automatische Suche: startet die Sender-Suche automatisch

Speichern: Speichern Sie nun die Frequenz des nächsten Senders

Löschen: Löschen Sie den angezeigten Sender in Folge

Alles Löschen: Löschen Sie alle Sender in Folge

Normale Bandbreite: Einstellung der Frequenzen 87 - 108 MHZ.

JAPAN Bandbreite: Einstellung der Frequenzen 76 - 90 MHZ.

Datei REC (Aufnahme)

Langes REC (Aufnahme)

Drücken Sie den „Menü“ Knopf, um zur FM Aufnahme-Einstellung zu gelangen und starten Sie die Aufnahme. Oder drücken Sie den „REC“ Knopf im FM Hauptmenü, um direkt aufzunehmen. Die anderen Operationen sind wie die im Kapitel Direkt Aufnahme mit dem Mikrophon.

Exit: Zurück zur FM Radio Einstellung

- **Änderung der Lautstärke:**

Den „VOL“ Knopf drücken, dann den „forward“ Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen und „backward“ um die Lautstärke zu verringern.

- **In das Hauptmenü:**

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie lange den „Menu“ Knopf, anschließend können Sie über die Einstellung jede MP3 Funktion auswählen.

- **Einrichten der „sleep“ Funktion:**

Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ (Stand-Bye) bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.

- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**

Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.

- **Gerät ausschalten:**

Den Schalter auf off (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Speicherung von Dateien auf dem MP3 Player

Lesen Sie folgendes Kapitel, damit Sie den MP3 Player auch als externen Speicher benutzen können. Sie können den MP3 Player an einen anderen Computer anschließen, um die Dateien zu übertragen.

Was ist nötig, um den MP3 als Speicher nutzen zu können:

Schließen Sie den MP3 Player mit einem USB Kabel an Ihren Computer.

Schalten Sie den MP3 Player an. Der MP3 Player erscheint dem Computer als externer Speicher (Wecheldatenträger), auf dem Bildschirm erscheint ein Bild, welches diese Verbindung zeigt. Sie können auch Zubehör-Software benutzen, um die externe Disk zu managen, wie Sie der Disk auch Dateien hinzufügen und löschen können. Wenn die externe Disk nicht mehr mit dem Computer verbunden ist, erscheint auch nicht mehr das Verbindungs-Bild auf dem Bildschirm. Entfernen Sie den MP3 Player vom Computer, drücken Sie lange den „PLAY/PAUSE“ Knopf, MP3 Player ist im sleep Modus, dann den Schalter auf off stellen.

Einstellung „System Parameter“

Lesen Sie folgendes Kapitel, damit Sie die System Parameter einstellen können.

MP3 Kontrolle der System Einstellung:

Nutzen Sie die MP3 Kontrolle, um die System Parameter einzustellen. Nutzen Sie den Schalter an der Oberseite des MP3 Players, um ihn an oder auszuschalten.

- **Start MP3:**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie von off auf on. Der MP3 ist nun eingeschaltet, der Bildschirm geht an, nun in das Hauptmenü gehen.

- **Auswahl der System Parameter Funktion:**

Benutzen Sie in der Hauptmenüeinstellung den „forward“ oder „backward“ Knopf, um die System Parameter - Optionen auszuwählen, zur Bestätigung den „Menü“ Knopf drücken, in die System Parameter-Einstellung gehen, und ausgewähltes System Parameter einstellen. Nochmals den „Menu“ Knopf zur Bestätigung drücken.

Aufnahmezeit: Geben Sie Datum und Zeit ein, wann die aufgenommenen Dateien gespeichert wurden.

Aufnahmeart: Geben Sie das Format an, wenn sie die Dateien speichern

LCD Einstellung: Stellt die Zeitperiode (Sekunde) ein, wenn das Hintergrundlicht anbleibt, ohne das weitere Operationen vorgenommen werden.

Sprache: Einstellung unterschiedlicher Sprachen möglich

Energiesparen: Einstellung einer festgesetzten Zeit, an der das Gerät sich automatisch ausstellt.

Wiedergabe Modus: Einstellung des „AN (working) Status“ im Wiedergabe Modus.

Online Modus: Eine Option die extra dazu eingerichtet wurde, um eine „Privat Raum“ Funktion zu ermöglichen.

Memory (Erinnerung) Info: Zeigt Speicherkapazität an, und wie viel Prozent davon bereits benutzt wird.

Firmware Version: Zeigt die Software in Festwertspeichern an

Firmware Aufrüstung: Extra zur Aufrüstung der Firmware

Exit: Ausgang aus der laufenden Einstellung

- **Einrichten der „sleep“ Funktion:**

Während des Gebrauchs kann man durch langes Drücken des „PLAY/PAUSE“ Knopfes, das Gerät zum „schlafen“ (Stand-Bye) bringen. Das Gerät wird dadurch gestoppt.

- **Einrichten der „Wach Auf“ Funktion:**

Um den MP3 Player wieder zu aktivieren, lange auf den „PLAY/PAUSE“ Knopf drücken.

- **Gerät ausschalten:**

Den Schalter auf off (aus) stellen, das Gerät wird dadurch ausgeschaltet.

Aufladen der Batterie

Lesen Sie folgendes Seiten, um zu erfahren, wie Sie die MP3 Batterie aufladen. Der MP3 Player hat eine interne aufladbare Batterie, die NICHT durch den Benutzer ausgewechselt werden darf.

Das Aufladen der Batterie:

Verbinden sie den MP3 Player über einen high-power USB Anschluss mit Ihrem Computer. Die MP3 Batterie ist nach 2 Stunden zu 80% und vollständig nach 4 Stunden geladen.

Anmerkung: Aufgeladene Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Das Leben einer Batterie und die Anzahl der Lade-Zyklen hängt vom Gebrauch des MP3 Players ab.

MP3 Zubehör

Der MP3 Player wird mit einigem Zubehör geliefert, Zusätzliches bekommen Sie bei einem MP3 Händler. Der MP3 Player wird mit einem Paar Kopfhörer geliefert, wie auch einem USB Kabel und einer Disk.

Die Disk beinhaltet eine Hilfsmittel- Software und diverse Programme.

Tipps und Fehlerfindung

Die meisten Probleme mit dem MP3 Player können schnell mit Hilfe des folgenden Kapitels gelöst werden.

Falls Ihr MP3 Player nicht angeht oder nicht reagiert:

- Drücken und halten Sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf für ca. 3 Sekunden, bis das Status Licht angeht.
- Falls das nicht funktioniert, schließen Sie den MP3 Player über einen USB-Anschluss an Ihren Computer. Eventuell muss Ihr MP3 Player aufgeladen werden.
- Stellen sie den MP3 Player aus, warten Sie 5 Sekunden, dann stellen sie ihn wieder an.

Falls Ihr MP3 Player keine Musik abspielt:

- Überprüfen sie, ob Ihre Kopfhörer tatsächlich korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen sie, ob die Lautstärke entsprechend eingestellt ist.
- Falls das nicht hilft, drücken sie den „PLAY/PAUSE“ Knopf. Ihr MP3 Player befand sich evtl. im „Pause“ Modus.

Falls Sie Ihren MP3 Player an Ihren Computer schließen, und nichts passiert:

- Schließen Sie den MP3 Player zum Aufladen an den Computer, evtl. ist die Batterie leer.
- Überprüfen sie, ob Ihr MP3 Player korrekt mit dem Computer verbunden ist. Es gibt nur eine Möglichkeit den Stecker richtig einzustecken.
- Stellen sie den MP3 Player aus, warten Sie 5 Sekunden, dann stellen Sie ihn wieder an.
- Überprüfen Sie, ob Sie den benötigten Computer und die entsprechende Software haben. Falls irgendetwas den Anschluss des MP3 Players an den USB Stecker behindert:

Sicherheit und Reinigung

Lesen Sie bitte folgenden Abschnitt über den sicheren Umgang und die Reinigung des MP3 Players.

Reinigung:

Beachten Sie folgende Regeln beim Säubern der Außenseite des MP3 Players und seiner Komponenten:

- Gehen sie sicher, dass der MP3 Player ausgeschaltet ist
- Benutzen Sie ein feuchtes, weiches und faserfreies Tuch. Verhindern Sie, dass Nässe in die Öffnungen eindringen kann.
- Benutzen Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Wie man mit dem MP3 Player umgehen sollte:

Der MP3 Player kann durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden.

Lassen Sie ihn beim Abspiel oder Transport nicht fallen.

Wichtige Sicherheitsinstruktionen

Beachten Sie folgende Regeln beim Einstellen oder beim Gebrauch Ihres MP3 Players.

- Befolgen Sie alle Regeln und Warnungen beim Gebrauch Ihres MP3 Players.
- Halten Sie diese Instruktionen bereit, um sie bei Bedarf nachlesen zu können.

Warnung: Elektrische Geräte können bei Missbrauch eine Gefahr darstellen. Der Umgang mit diesem oder ähnlichen Geräten muss immer von einem Erwachsenen überwacht werden. Verbieten sie Kindern den Umgang mit elektrischen Geräten, wie auch mit elektrischen Kabeln.

Stecker und Steckdosen

Stecken sie nie einen Stecker mit Gewalt in eine Steckdose. Falls der Stecker nicht leicht in die Steckdose geht, passen beide vermutlich nicht zusammen. Überprüfen sie, dass der Stecker auch zu Steckdose passt, und dass der Stecker richtig positioniert wird.

Benutzen Sie keine Kopfhörer beim Autofahren

Wichtig: Der Gebrauch von Kopfhörern beim Autofahren wird nicht empfohlen und ist sogar in einigen Regionen verboten. Seien sie vorsichtig und aufmerksam beim Fahren. Beenden Sie das Hören mit Ihrem MP3 Player, falls Sie während des Autofahrens oder bei anderen Tätigkeiten die volle Aufmerksamkeit benötigen.

Warnung: Gehörverlust mag eintreten, wenn Sie permanent die Lautstärke in den Ohrstöpseln oder dem Kopfhörer zu hoch einstellen. Es kann passieren, dass Sie die Lautstärke immer höher und höher einstellen, um einen für sie normalen Sound zu erreichen, aber das kann zu Hörverlust führen. Stellen Sie das Level auf eine vernünftige Lautstärke ein, bevor das passiert. Falls Sie ein Klingeln in den Ohren

hören sollten, verringern Sie die Lautstärke oder hören Sie auf, den MP3 Player zu benutzen.

Operations- und Lagerungstemperaturen

- Benutzen Sie Ihren MP3 Player nur an Plätzen mit einer Temperatur von 0° bis 35° Grad.
- Bewahren Sie Ihren MP3 Player nur an Plätzen mit einer Temperatur von -20° bis 45° Grad. Lassen Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (Sommer / Winter) in Ihrem Auto liegen.
- Das Abspiel mag bei niedrigen Temperaturen schwach werden.

Vermeiden Sie nasse Plätze

Warnung: Vermeiden Sie das Gerät in der Nähe von Wasser oder im Wasser zu benutzen, um das Risiko einer Zerstörung des MP3 Players zu vermindern.

Halten Sie das Gerät fern von nassen Orten, Getränken, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Regen, usw. Nehmen Sie selber keine Reparaturen vor

Warnung:

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen, um die Batterie zu entfernen oder auszuwechseln. Sie riskieren einen Stromschlag und verlieren Ihren Garantieanspruch. Es befinden sich keine Teile im Inneren des Gerätes, die von dem Benutzer gewartet werden können.